

REGULEERIMISJUHEND

Käesolev juhend on mõeldud välisuste reguleerimiseks, millel on reguleeritavad hinged. Reeglina ukсед peale paigaldust reguleerimist ei vaja. Seetõttu ei ole uksega kaasas ka hingede reguleerimiseks vaja minevat kuuskantvõtit. Kuna uktsel on sõltuvalt suurusest ja tüübist hingesisid kolm või enam, siis tuleb reguleerimise käigus silmas pidada seda, et reguleerimisega oleks seotud kõik hinged.

1. UKSELEHE REGULEERIMINE ÜLES VÕI ALLA.

1. Keerake välja hingede peal asuvad katted. Kasutage selleks näpitsaid või 5 mm kuuskantvõtit (foto nr 1).
2. Asetage 5 mm kuuskantvõti avanenud avausesse asetsevasse kuuskantpolti.
3. Kuuskantvõtmega polti keerates saab ukselehte tõsta või langetada lengi suhtes. Jälgige, et ukseleht ei hakkaks käima vastu lengi. Reguleerige järele ka kõik teised hinged.
4. Keerake kinni hingede peal asuvad katted.



2. UKSELEHE REGULEERIMINE KÜLGESUUNAS.

1. Avage uks ning toestage ukseleht.
2. Lõdvendage ukselehe külge minevaid kinnituskruvisid, kasutades selleks T25 otsikut (foto nr 1).
3. Keerake 4 mm kuuskantvõtmega ukselehe hinges olevaid kausse. Sissepoole keeramisega ukseleht kaugeneb, väljapoole keerates ukseleht tuleb ligemale (foto nr 1).
4. Reguleerige vajadusel kõik teised hinged samamoodi ning peale lõpetamist keerake kinni paigalduskruvid. Ärge keerake paigalduskruvisid liigse jõuga, vastasel korral surute kausid ukse sisse.

