

Uksesulgur T72V (733BC) paigaldusjuhend

- mõeldud kasutamiseks välisuste juures kaaluga 40-80 kg, laiusega 850 mm – 1100 mm
- lihtne paigaldada nii parema kui vasakukäelistele ustele, sulgur paigaldada hingede poole lengile, varras ukselehe suhtes 90° (vt. joonis)
- hooldevaba
- sulgemiskiiruse reguleerimine ventiili abil
- sobib tuletõkkeustele

REGULEERIMINE

Eemalda korpusest katteplaat.

Algsulgemis kiirust reguleeritakse kruvist Nr.1 (closing speed) ja lõppsulgemiskiirust reguleeritakse kruvist Nr.2.(latching speed)

Reguleeri esiteks algsulgumiskiirus, siis lõppsulgemiskiirus.

Ära keera reguleerimiskruvi rohkem kui kaks pööret vastupäeva selle tehaseasendist, muidu võib kruvi lahti tulla ja hüdraulikavedelik välja voolata.

1.Algkiirus: pööra kruvi 180° päripäeva (aeglasemaks) või 180° vastupäeva (kiiremaks)

2.Lõppkiirus: pööra kruvi 180° päripäeva (aeglasemaks) või 180° vastupäeva (kiiremaks).

NB: pöörates üle 180° muutub ka üldkiirus

